

Det er hurtigt og nemt at montere et Domax skruefundament

PWT jordskrueankeret kan monteres ved hjælp af en skralde eller slag nøgle med 19 mm. top. Billederne nedenfor viser en manuel montering af ankeret.

Fremgangsmåden er den samme for maskinel montering.



Slagnøgle



Skralde



1 Start med at bore et pilot hul for at kontrollere jorden og fjerne mindre forhindringer.



2 Fyld hullet med vand for at lette arbejdet, når jordskrueankeret skal skrues i jorden.



3 Sæt jordskrueankeret i jorden og brug et vaterpas for at sikre, at det justeres korrekt.



4 Brug en skralde eller slag nøgle med 19 mm. top til at skrue jordskrueankeret i jorden.